

# HIDISC HDUF1050TGシリーズ 動作確認表



## タブレット PC (microUSB接続)

○ = 対応 × = 非対応 (USBホスト機能が搭載されていない端末)

メーカー	端末名	OTGサポート	O/Sバージョン
1 Acer	ICONIA A1-810	○	Android 4.2
2 Acer	ICONIA TAB A100	×	
3 Acer	ICONIA Tab A500	×	
4 Acer	ICONIA W510-1666 TABLET	×	
5 Acer	ICONIA_Tab A700	○	Android 4.0
6 Apple	iPad (MC349LL/A)	×	
7 Apple	iPad2 (A1396) 16G WIFI 3G	×	
8 Apple	New iPad (MD328TA) WiFi 16G	×	
9 ASUS	Eeepad Memo ME171	×	
10 ASUS	EEEPAD TF101	×	
11 ASUS	EEEPAD TF201-1B013A 32G	×	
12 ASUS	MeMO Pad ME173X	×	
13 ASUS	MeMO Pad ME301T	×	
14 ASUS	MeMO Pad ME302	○	Android 4.2
15 ASUS	MeMO Pad 10 ME102	○	Android 4.2
16 ASUS	Nexus 7	×	
17 ASUS	Transformer Pad Infinity	×	
18 ASUS	Transformer Pad T-100	○	Windows 8.1
19 ASUS	Nexus 7 II	×	
20 ASUS	VIVO Tab RT TF600T 32GB	×	
21 eLocity	A7 Internet Tablet	×	
22 FIC	10.1W Multimedia Tablet	×	
23 FUJITSU	LTE F-01D	○	Android 3.2
24 FUJITSU	STYLISTIC QH77/J (FMVQ77J)	×	
25 HP	TouchPad Wi-fi 16GB 9.7inch Tablet	×	
26 HTC	Flyer P510e	×	
27 Huawei	IDEOS S7	×	
28 Huawei	MediaPad S7-301u(P)	○	Android 4.0
29 Lenovo	LePad A1-	×	
30 Lenovo	THINKPAD TABLET 1838CTO	×	

31	Lenovo	A3000	○	Android 4.2
32	Motorola	XOOM	×	
33	MSI	WINDPAD 100W	×	
34	Samsung	Galaxy Note 10.1" (2014 Edition WIFI)	○	Android 4.3
35	Samsung	Galaxy Tab 10.1" (WiFi)	×	
36	Samsung	Galaxy Tab2 10.1" P5100	×	
37	Samsung	Galaxy Tab3 7" (3G)	×	
38	Samsung	Galaxy Tab Pro 8" 4 wifi 16GB	○	Android 4.4
39	Samsung	Note 8	○	Android 4.1
40	Samsung	P7300	×	
41	SONY	SGPT111JP/S	○	Android 3.2
42	SONY	SGPT112TW/S	○	Android 3.2
43	SONY	SGPT211JP/S	○	Android 3.2
44	Toshiba	AT100-005018	×	
45	Toshiba	AT700/35D	○	Android 3.2
46	Toshiba	Dynabook R822/T8GS	×	
47	ViewSonic	VIEWPAD 10 16G	×	

## スマートフォン (microUSB接続)

○ = 対応 × = 非対応 (USBホスト機能が搭載されていない端末)

メーカー	端末名	OTGサポート	O/Sバージョン	
1	Acer	S300	×	
2	Apple	iPHONE 4S (16G)(MD239TA)	×	
3	ASUS	PadFone 2 (A68)(16G)	×	
4	ASUS	PadFone Station (A66)	×	
5	ASUS	ZenFone 5(A501 CG)	×	Android 4.3
6	ASUS	ZenFone 6(A600 CG)	×	Android 4.3
7	HTC	Butterfly	○	Android 4.2
8	HTC	Butterfly S	○	Android 4.2
9	HTC	Desire (A8181)	×	
10	HTC	Desire VC T328d	×	
11	HTC	HTC J (Z321e)	×	
12	HTC	HTC Sensation XE with Beats Audio	×	
13	HTC	new one	○	Android 4.2
14	HTC	One X	○	Android 4.1
15	HTC	One X (S720e)	×	
16	HTC	One M8	○	Android 4.4
17	HTC	One Max	○	Android 4.3
18	HTC	Windows Phone 8X by HTC (C620e)	×	
19	Huawei	C8812	×	Android 4.0
20	Huawei	C85005	×	Android 2.2
21	Huawei	P6-C00	○	Android 4.2
22	Huawei	U8860	×	
23	Huawei	U8650/8651/Prism	×	
24	InFocus	M320	○	Android 4.2
25	Lenovo	Lenovo A780	×	
26	LG	Google Nexus 5	×	Android 4.4

27	LG	G2(D802)	○	Android 4.2
28	LG	Optimus 4X HD P880	×	
29	LG	Optimus Series LTE/LTE II	×	
30	LG	P930	×	
31	LG	P970	×	Android 4.0
32	Motorola	MILESTONE 3 (ME863)	×	
33	Motorola	RAZR MAXX (XT910)	×	
34	Nokia	Lumia 900	×	
35	Nokia	Lumia 920	×	
36	Samsung	Galaxy Beam (GT-I8530)	×	
37	Samsung	Galaxy mini2 (GT-S6500D)	×	
38	Samsung	GT-S7562	×	Android 4.0
39	Samsung	S3 Mini	×	
40	Samsung	Galaxy J	○	Android 4.3
41	Samsung	Galaxy NEXUS (GT-I9250)	×	
42	Samsung	Galaxy Note (GT-N7000)	○	Android 4.0
43	Samsung	Galaxy Note II (GT-N7100)	○	Android 4.1
44	Samsung	Galaxy Note III (GT-N900)	○	Android 4.3
45	Samsung	Galaxy R (GT-I9103)	○	Android 2.3
46	Samsung	Galaxy S	×	
47	Samsung	Galaxy S2	○	Android 4.1
48	Samsung	Galaxy S3	○	Android 4.0
49	Samsung	Galaxy S4	○	Android 4.2
50	Samsung	Galaxy S4 Mini	×	
51	Samsung	Galaxy S5	○	Android 4.4
52	Samsung	Galaxy Tab S 10.5" 16GB WiFi	○	Android 4.4
53	Samsung	Galaxy Y : Pro/Duos/Plus	×	
54	Samsung	Mega 6"3	○	Android 4.2
55	Samsung	Mega 5"8	×	
56	Sharp	SH-12C	×	
57	SONY	SONY XPERIA S (LT26i)	○	Android 4.0
58	SONY	SONY XPERIA Z (C6602)	○	Android 4.1
59	SONY	SONY XPERIA Z1	○	Android 4.2
60	SONY	SONY XPERIA Z1 compact	○	Android 4.3
61	SONY	SONY XPERIA Z2	○	Android 4.4
62	SONY	SONY XPERIA Z2a	○	Android 4.4
63	SONY	Xperia neo L (MT25i)	×	
64	SONY	Xperia TX LT29i	○	Android 4.0
65	Sony Ericsson	Xperia PRO (MK16i)	×	
66	Xiaomi	2S Xiaomi	○	Android 4.1
67	Xiaomi	Red Rice	○	Android 4.2
68	Xiaomi	Red Rice_Note	○	Android 4.2
69	ZTE	ZTE-T U880	×	