

# HDBT35BK

## Bluetoothワイヤレス イヤホン取扱説明書


この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書はBluetoothイヤホンの使用方法や、  
安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。  
本書の内容を十分にご理解いただいた上で  
本製品をお使いください。  
また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に  
保管しておいてください。

### 基本仕様

Bluetooth Version	V4.1
対応Bluetoothプロファイル	HSP,HFP,A2DP AVRCP
対応コーデック	SBC
出力	Class2
最大通信距離	最大10M
周波数	2.42-2.48GHz
バッテリー容量	80mAh
充電電圧	5.0V
充電時間	2時間
音楽再生時間	約4時間
通話時間	約4時間
待受時間	約120時間
リモコン部寸法	51.9×12.1×10.4mm
重量	約16.2g

注：電池持続時間・充電時間に関しましては  
コーデックや使用条件などにより変わる場合  
があります。

### 各部の名称



### 主なLEDランプ表示とその内容

内容	LEDランプ
ペアリング中 (接続可能機器検索中)	赤・青交互に点滅
未ペアリング中 (機器とペアリングされていない)	8秒ごとに2回青色ランプが点滅
無動作状態 (機器とペアリング後無動作状態)	6秒ごとに1回青色ランプが点滅
通話中	6秒ごとに1回青色ランプが点滅
充電中	充電中は赤色ランプが点灯し、 満充電後は青色ランプが約5分程度点灯後消灯

### お使いになる前に

- 本製品は、お使いになる前に充電しておく必要があります。充電には付属のUSBケーブルを使用します。
- 充電時間：2時間（充電時間はUSBポート出力によって異なる場合があります）  
※充電が完了したら充電ケーブルを取り外してください。また、充電中は本製品を使用しないでください。
- イヤホンの電圧が3.3V以下の場合は30秒ごとに「Please charge」と音声が流れ、3.0V以下の場合は「Power off」と音声が流れます。

### ご注意

- はじめてお使いになるときは、十分に充電してからご使用ください。
- 充電には必ず付属の充電コードをご使用ください。また、付属の充電コードは他の製品には使用しないでください。
- 長時間使わないときは電池の持続時間が短くなることがあります。電池の寿命を延ばすため、未使用時でも3ヶ月ごとに充電し直すことをおすすめします。
- 許容動作環境（0°C～40°C）。適正環境外で使用した場合イヤホンが正常に動作しない可能性があります。

### 主要操作方法

#### 電源オン / オフ

電源オン：マルチファンクションボタンを約1秒押しすると電源が入ります。イヤホンから「Power on」の音声が流れ、青のLEDランプが約6秒間点灯しペアリングモードになります。

電源オフ：電源が入っているときにマルチファンクションボタンを約3秒長押しすると、イヤホンから「Power off」の音声が流れLEDランプが約1秒点灯し電源が切れます。

### ペアリング(機器への初期登録)の方法

本製品をお手持ちのスマートフォンやタブレット端末で使用するためには、お手持ちの機器とペアリング（本製品を機器に初期登録する操作）を行う必要があります。

ペアリングは、スマートフォンやタブレット端末などの接続機器と本製品の両方で操作が必要になります。（両機器の間には障害物を置かず、1m以内にして行ってください）

- 本製品をペアリングモードにする。  
本製品の電源をオンにすると約6秒後自動的にペアリングモード（Bluetooth機器を探している状態）になり、赤、青色のLEDランプが交互に点滅します。

※ペアリングは1分以内に完了してください。1分以上になるとペアリング失敗になりますので、最初からやり直してください。

- ②スマートフォンのホーム画面またはアプリ画面の[設定]からBluetooth設定画面を開くお使いのBluetooth機器側で本機の名称「HDBT35K」が表示されたら、選択し登録します。「パスキー」やPINコードを求められた場合は「0000」と入力してください。  
※ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合、いったん電源を切ってやり直してください。

- 本体との接続が完了するとイヤホンから「Connected」の音声が流れ、本機を使用できる状態になります。

### 電話を受ける

接続したイヤホンから着信音が聞こえたら、マルチファンクションボタンを一回押します。

### 電話を切る

通話状態で、マルチファンクションボタンを1回押します。

### 電話を拒否する

着信音が鳴っているときにマルチファンクションボタンを約2秒長押しするとイヤホンから「Call rejected」と音声が流れ、電話を拒否します。

### 音量を調整する

- ①音量を上げる。音量/スキップボタン(+)を長押しする。
- ②音量を下げる。音量/スキップボタン(-)を長押しする。

### 曲送り、曲戻し

音楽再生中に音量/スキップボタン(+)(-)を1回押します。  
①曲送り:音量/スキップボタン(+)を1回押す。  
②曲戻し:音量/スキップボタン(-)を1回押す

### 再生 / 一時停止

再生中にマルチファンクションボタンを押すと接続先の音楽を一時停止します。もう一度マルチファンクションボタンを押すと、音楽の再生に戻ります。

### ■機器とペアリング遮断

機器とペアリング完了し、無動作状態でスキップボタン(+)を連続2回押すと機器とのペアリングが切断され「Disconnected」と音声が流れます。再度マルチファンクションボタンを一回押すと「Connected」と音声が流れ再度接続した機器と接続になります。

### ■リダイヤル

待ち受け中にマルチファンクションボタンを連続2回押すと最後に発信した相手にリダイヤルになります。（着信した相手へのリダイヤルはできません。）

### 警告

- 車の運転中には使用しないでください。  
車の運転中には本製品を使用しないでください。  
また、歩行中でも、駅のホームや工事現場などでは本製品の使用を中止し、周囲の状況をよくご確認ください。

- 万一、異常が発生したとき本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切ってください。そのまま使用すると火災、感電の原因になる可能性があります。

### ●高温のまま放置しないでください

本製品は高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用、保管は避けてください。車の中には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内に長時間放置しておくと、内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。

### ●分解しないでください

本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造、分解をしないでください。火災や感電、やけどの原因になる可能性があります。

- 病院や航空機の中などでは使用しないでください。  
特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になりますので、高度な安全を要求される場所では使用しないでください。

## 注意

- 屋外で使用する際、周りの安全に十分に注意してご使用ください。屋外で使用する際は、周りの状況が分かるように音量を適度に調整してご使用ください。また、交通量の多い道路など安全に注意が必要な場所での使用は避けてください。
- 水気の多い場所での使用、保管はしないでください。本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。
- 本製品は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用、保管は避けてください。
- 充電中は、できるだけ本製品及びUSBケーブルの周りに物を置かないでください。発熱、発火、火災、やけどの原因となります。
- ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよくお読みになり注意事項に従ってください。
- 定期的に充電してください。  
本製品を長期間使用しない場合でも3ヶ月に1度を目安に充電してください。バッテリーが膨張したり、劣化の原因となります。
- 日本国外では使用しないでください。  
国外では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。
- 内蔵バッテリーについて  
バッテリーは正常に使用した場合でも劣化する消耗品です。バッテリーの消耗は、特製であり故障ではありません。バッテリーの交換はできません。

## ■免責

- データを取り扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消、破損等については一切保証いたしません。
- 本製品の故障に起因する派生的、付隨的、間接的及び精神的損害、免失利益、およびデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。

## ■その他

- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却したしかねます。
- 製品修理にかかる付帯費用（運賃、設置工事費、人件費）については、弊社は一切の費用負担を行いません。また、ご送付の際は適切な梱包の上、紛失防止のための受け渡しの確認ができる手段をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

## 輸入事業者名 株式会社 磁気研究所

MAG-LABお客様サポートセンター <メールお問い合わせ>24時間受付  
URL:<http://www.mag-labo.com> 土日休日のお問い合わせにつきましては  
e-mail:support@mag-labo.com 5営業日内にご連絡差し上げます。

### ■保証内容

ご購入時の領収書(レシート)とパッケージ、保証書を大切に保管いただいたうえサービスを受ける際にご提示ください。※購入先と購入日が確認できる書面保証期間内(購入日から6ヶ月)に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り保証を受けることができます。(同商品交換又は同等商品と交換)

### ■修理

修理のご依頼はサポートセンターまでご相談ください。修理にてご送付いただく際の送料はお客様負担となります。ご送付いただく際は、適切な梱包の上、手渡しで確認できる手段などをご利用ください。尚、弊社は輸送中の製品の破損、紛失について一切の責任を負いかねます。

以下の場合は保証対象外となります。

- 1.保証書、本製品をご提出いただけない場合
- 2.保証書に購入先、購入日が記載されている領収書(レシート)が添付されていない場合
- 3.保証書に偽造、改変などが確認できた場合
- 4.弊社以外の機関での改造、分解、修理が確認できた場合
- 5.一般家庭内で想定される使用環境外で故障した場合
- 6.輸送中に発生した落下、衝撃、振動による故障
- 7.地震、災害、落雷、風水害などの外的要因により故障した場合
- 8.その他、保証が認められない事由が発見された場合

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。  
保証書は再発行できませんので大切に保管してください。

保証書	製品型番 HDBT35BK
	保証期間 6ヶ月
	お名前 _____
	ご住所 _____
	お電話番号 _____
	購入年月日 年 月 日 _____
	お買い上げ店名 _____
	販売店レシート貼付位置 