




このたびはHIDISC製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し必要な時にお読みください。

製品特徴

- 安全重視のモバイルバッテリー
- 2.1A 急速充電
- スマホ、タブレットを2台同時充電可能
- バッテリー残量を LED で表示
- 充電用micro USB ケーブル 1本付属

製品各部の名称




バッテリー残量インジケータ

	25%
	50%
	75%
	100%

ご使用方法


バッテリー本体の充電

- 1 付属の充電ケーブルを使用して、本製品のmicroUSBポートと外部電源機器を接続します。充電時はバッテリー残量インジケータが点滅します。
- 2 バッテリー残量インジケータがすべて点灯したら充電完了です。
- 3 充電完了後は、充電ケーブルを本製品、外部電源機器から取り外してください。



デバイス機器の充電

- 1 ご利用のデバイスに対応したUSBケーブルを使用して本製品とデバイスを接続します。
- 2 本製品にデバイスをUSBケーブルで接続すると充電が開始されます。充電中は、本製品のバッテリー残量インジケータが点灯します。
- 3 充電が完了したら、本製品とデバイスからUSBケーブルを取り外してください。本製品の電源は、自動的にオフになります。



製品仕様

定格容量	:10000mAh
定格電圧	:DC5V
入力電流	:2.1A micro USB
出力電流	:1.0A/2.1A USB type A
バッテリータイプ	:リチウムイオンポリマー
充電時間	:約6時間
使用回数	:約500回
保護回路	:過熱防止、ショート(短絡)、過充電、過放電
外形寸法	:W51 × D23 × H119 mm
質量	:約195g
付属品	:micro USB ケーブル(約26cm)

*仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
*本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

保証について

ご購入時の領収書(レシート)とパッケージ、保証書を大切に保管いただきサービスを受ける際にご提示ください。
※購入先と購入日が確認できる書面(購入日から6ヶ月)があり、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り保証を受けることができます。(同商品と交換又は同等商品と交換)

以下の場合には保証対象外となりますのでご注意ください。

1. 保証書、本製品をご提示いただけない場合
2. 保証書に購入先、購入日が記載されている領収書(レシート)が添付されていない場合
3. 保証書に偽造、改変などが確認できた場合
4. 改造、分解、修理が確認できた場合
5. 一般家庭内で想定される使用環境外で故障した場合
6. 輸送中に発生した落下、衝撃、振動による故障
7. 地震、災害、落雷、風水害などの外的要因により故障した場合
8. その他、保証が認められない事由が発見された場合

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
保証書は再発行できませんので大切に保管してください。

保証書	製品型番	HD-MB1000GFWH/BK
	保証期間	6ヶ月
	お名前	
	ご住所	
	お電話番号	
	購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名		
販売店レシート貼付位置		

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

△ 警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

△ 注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が損害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

△ 警告

- 分解、改造、修理をしないでください。発熱、発火、破裂、液漏れ、故障の原因となります。
- 直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用、放置しないでください。変形、故障、やけどの原因となります。
- 水、海水、牛乳、清涼飲料水、石鹸などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しないでください。発熱、感電、故障の原因となります。方がこれらの液体が製品にかかってしまった場合は、直ちに使用を中止してください。
- 火の中に投入しないでください。発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。
- ハンマーでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力を与えないでください。故障や火災の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れてください。発熱、発煙、発火の原因となります。
- ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれのある場所では使用しないでください。
- お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。発熱、感電、故障の原因となります。
- 保管、使用中に発煙、発熱、変色、変形、破損、異臭、異音などの異常がある場合は使用しないでください。発熱、破裂、液漏れ、けがの原因となります。
- ショート(短絡)させないでください。金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや保管をしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因となります。
- 乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。感電やけがの原因となります。

△ 注意

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。発熱、感電、故障などの原因となります。
- 廃棄に際しては各自治体の取り決めに従い、正しく廃棄してください。
- 使用中や充電中は、本製品より多少の熱が発生する場合があります。
- 機器によっては満充電になっても、充電が止まらない場合がありますので、USBケーブルを外してください。
- 使用機器の破損、故障、データの消滅については一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 6ヶ月に一度充電してください。完全放電すると充電できなくなる場合があります。
- リチウムイオンポリマー電池には寿命があります。充電対象機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオンポリマー電池の使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。

本製品に関するお問い合わせ

MAG-LABお客様サポートセンター
URL: <http://www.mag-labo.com>
e-mail: support@mag-labo.com
(メールお問い合わせ)24時間受付
土日休日のお問い合わせにつきましては、5営業日内にご連絡差し上げます。

