

# HD-BTSPK11

## ワイヤレススピーカー取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書はワイヤレススピーカーの使用方法や、安全に取扱いただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

### 基本仕様

Bluetooth Version	V5.0
使用距離	10m
周波数	2.4GHz
充電電圧	DC 5.0V
バッテリー容量	3.7V 250mAh
スピーカー周波数	100Hz～18KHz
充電時間	約2時間
音楽再生時間	約2時間
サイズ	Φ85mm
重量	約100g
IP等級	IPX4
充電ケーブル	USB-A to DC 2.0
充電ケーブル長さ	50cm
材質	ABS

### ⚠️ ご注意

#### ■ 防水機能について

- 本製品はIPX4（防沫形）の防水性能を有しています。  
※IPX4（防沫形）：IPX4は飛沫に対する保護を規定しています。
- 本製品の給電ポートは防水対応コネクタとなっております。  
※電源ポートの防水キャップは必ずつけて下さい。
- 真水・水道水・雨水以外の液体（石鹸水・海水・温泉水）がかからないようにして下さい。
- 高圧流水などを直接当て続けることはお控え下さい。故障の原因となります。
- 水への浸水はお控えください。故障の原因となります。

●壁面に固定する際には取り付け面の素材や形状により吸着力が弱くなる場合があります。壁面で使用した際の落下、浸水などによる破損は保証の対象外になります。吸盤の通常劣化についても保証対象外になります。

### 各部の名称



### お使いになる前に

- 本製品は、お使いになる前に充電しておく必要があります。充電には付属DC充電ケーブルを使用します。

- 充電時間：約2時間（充電時間は充電器側の出力によって異なる場合があります。※充電が完了したら充電ケーブルを取り外してください。また、充電中は本製品を使用しないでください。充電中は赤色のLEDランプが点灯します。満充電後LEDランプは消灯します。

#### ご注意

- はじめてご使用になるときは、十分に充電してからご使用ください。
- 長時間使わないときは電池の持続時間が短くなる場合があります。電池の寿命を延ばすため、未使用時でも約3ヶ月ごとに充電しなおすことをお勧めします。
- 許容動作環境（0℃～40℃）。適切環境外で使用した場合スピーカーが正常に動作しない可能性があります。

### ペアリング(機器への初期登録)の方法

本製品をお持ちのスマートフォンやタブレット端末で使用するためには、お使いの機器とペアリング（本製品を機器に初期登録する操作）を行う必要があります。ペアリングは、スマートフォンやタブレット端末などの接続機器と本製品の両方で操作が必要になります。（両機器の間には障害物を置かず、1m以内にしていってください）

### ① 本製品をペアリングモードにする

本製品の電源がオフの状態から電源ボタンを約3秒以上長押しすると、電源がオンになり、LEDランプが点滅します。同時にペアリングモードになります。

### ② 接続先機器から本製品（HD-BTSPK11）を検索

接続先機器のホーム画面またはアプリ画面の「設定」からBluetooth設定画面を開く。お使いのBluetooth機器側で本製品の名称「HD-BTSPK11」が表示されたら、選択し登録します。

※ペアリング先の機器設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合、いったん電源を切ってやり直してください。ペアリングは約1分以内に完了してください。1分以上になるとペアリング失敗になる可能性がありますので、ペアリング失敗した場合最初からやり直してください。

### 主要操作方法

#### 電源オン / オフ

電源オン：電源が入っていない状態で電源ボタン を長押し  
電源オフ：電源が入っている状態で電源ボタン を長押し

#### 再生 / 一時停止

再生中に ボタンを一回押すと接続先の音楽を一時停止します。もう一度 ボタンを一回押すと音楽の再生に戻ります。

#### 音量を調整する

音量を上げる： ボタンを長押しする。  
音量を下げる： ボタンを長押しする。

#### 曲送り / 曲戻し

曲送りボタン を一回押します。  
曲戻しボタン を一回押します。

#### 電話を受ける

着信中 ボタンを一回押します。

#### 電話を切る

通話中 ボタンを一回押します。

### 安全にご使用いただくために

- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けると、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体が入った場合は、使用を中止してください。そのままでご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手でケーブル等を抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ベースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

### ⚠️ ご注意

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外のご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発信を停止してください。
- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体（接触した状態）などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が途切れることがあります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

## 輸入事業者名 株式会社 磁気研究所

株式会社 磁気研究所 お客様サポートセンター  
TEL :03-3253-5823  
URL :http://www.mag-labo.com  
e-mail :support@mag-labo.com

### 〈メールお問い合わせ〉24時間受付

土日休日のお問い合わせにつきましては、5営業日内にご連絡差し上げます。

#### ■ 免責

- データを取扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の故意または使用によって生じた保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- 本製品の故意に起因する派生的、付随的、間接的に及び精神的損害、免失利益、およびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず本製品の購入代金を限度とします。

#### ■ その他

- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却致しかねます。
- 製品修理にかかる不帯費用（運賃、設置工事、人件費）については、弊社は一切の費用負担を行いません。また、ご送付の際は適切な梱包の上、紛失防止のための受け渡しの確認できる手段をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

●同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

#### ■ 保証内容

ご購入時の領収書（レシート）とパッケージ、保証書を大切に保管いただいたうえでサービスを受ける際にご提示ください。※購入先と購入日が確認できる書面保証期間内（購入から6ヶ月）に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り保証を受けることができます。（同商品交換又は同等商品と交換）

以下の場合には保証対象外となります。

- 1.保証書、本製品をご提出いただけない場合
- 2.保証書に購入先、購入日が記載されている領収書（レシート）が添付されていない場合
- 3.保証書に偽造、改変などが確認できた場合
- 4.弊社以外の機関での改造、分解、修理が確認できた場合
- 5.一般家庭内で想定されている使用環境外で故障した場合
- 6.輸送中に発生した落下、衝撃、振動による故障
- 7.地震、災害、落雷、風水害などの外的要因により故障した場合
- 8.その他、保証が認められない事由が発見された場合

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。  
保証書は再発行できませんので大切に保管してください。

保証書	製品型番	HD-BTSPK11
	保証期間	6ヶ月
	お名前	
	ご住所	
	お電話番号	年 月 日
購入年月日店名		
お買い上げ 販売店レシート貼付位置		