


# ミラーリングケーブルアップデート方法

本製品はアプリ等必要なくご使用頂けますが、iOS や iPadOS のアップデートに伴い、ミラーリングが不安定になった際に、iPhone や iPad を通して本製品のアップデートを行って頂く場合が有ります。ミラーリング接続自体にアプリやアップデートは必要ございません。

※アップデートを行うには iOS17 以下の iPhone または iPad が必要になります。

※iPhone、iPad がすでに iOS18 の場合は以下の方法でアップデートができません。ご注意ください。

<p>手順1. Phone,iPad を接続状態にする</p> <p>App Store で「Amalink Cast」を検索し、ダウンロード、インストールしてください。</p> 	<p>手順2. テレビまたはモニターと iPhone/iPad を通常通り接続します。</p> <p>※アップデート中はケーブルを外さないでください。</p>  <p>FW-S7351TDB005 現在のバージョンが表示されます。</p>	<p>手順3. ダウンロードした「Amalink Cast」を起動し、以下の画面から「AL7351 Interface B」を選択します。</p> 
<p>手順4. 以下の画面から最新のアップデーター FW-S7351TDB006 を選択し、右側の Download をタップしてください。</p> <p>ダウンロードが終了すると、Update に変わります。</p> 	<p>手順5. 「Update」をタップすると以下の画面に変わります。画面下にある「Next」をタップしてください。</p>  <p>Updating mode Firstly, make sure your projector is in updating mode</p> <p>Next</p>	<p>手順6. アップデートが開始され、画面中央の % 表示が進みます。</p> <p>※アップデート中にザートとノイズ音が出ることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●アップデートは 30 秒から 1 分ほどで終了します。</li><li>●アップデート中はケーブルなど外さずにそのままお待ちください。</li><li>●100%になると本製品が自動で再起動されるのでケーブルやコネクタは全て接続したままお待ちください。</li></ul>  <p>20% Updating Do not shut down this program, disconnect the screen or pull out the power</p> <p>再起動が完了すると自動でミラーリングが開始されますが、場合によっては iPhone、iPad 側に【このコンピューターを信頼しますか?】というダイアログが表示されるので、【信頼】をタップしてください。</p>