



スケルトン LED キーボード

HDGMKB106WBK

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は製品の使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

セット内容

キーボード本体…………… 1台 取扱説明書(本書)…………… 1部

使用方法

- ①対応OSを確認します。
- ②パソコンの電源を入れOSを起動します。
- ③USBポートに接続します。
- ④キーボードが使用できるようになります。

安全にお使いいただくために

- 分解、改造はしないでください。火災、感電、故障の恐れがあります
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。火災、感電、故障の恐れがあります。
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。火災、感電の恐れがあります。
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。小さい部品を飲み込んだりする危険性があります。

ご注意

- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - (6)マグネットのような磁気のある場所
- 長時間使用した後は本体が高温になる場合があります。取扱いにはご注意ください。火傷の恐れがあります。
- パソコン用のキーボード以外の用途では使用しないでください。
- キーボードの誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 1ヶ月以上キーボードを使用しない場合は、本製品をパソコンから取外してください。
- お手入れについて
 - (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
 - (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

キー機能



FN+ キー機能

F1	メディア
F2	ポリリュームー
F3	ポリリューム +
F4	ミュート
F5	前にスキップ
F6	次にスキップ
F7	再生 / 一時停止
F8	停止
F9	Web ホーム
F10	メール
F11	マイコンピュータ
F12	お気に入りキー
↑	LED バックライトの明るさ+
↓	LED バックライトの明るさー
SCROLL LOCK	LED 点灯・消灯
PAUSE/BREAK	LED 発光パターン切り替え
Windows	Windows LOCK
	発光速度を遅く、または速く調整する。

製品仕様

製品型番	HDGMKB106WBK
対応OS	Windows 95/98/Me/2000/XP/NT/ VISTA～
ケーブル長さ	1.35m
キー数	106キー (日本語配列)
キータイプ	メンブレン
キーストローク	55±7gf
本体寸法	W432.85mm×D132.29mm× H31.09 mm
本体重量	430g
動作温度/湿度	5℃～50℃/10%～85%
セット内容	キーボード本体、取扱説明書(保証書)
保証期間	6ヶ月間

免責事項

火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。・本製品のご使用においてデータの破壊または消失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、当社は一切責任を負いません。・本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何に関わらず本製品の購入代金を限度とします。

その他

- 製品にかかる付帯費用(運賃、設置工事、人件費)については、弊社は一切の費用負担を行いません。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

保証内容

ご購入時の領収書(レシート)とパッケージ、保証書を大切に保管いただいたうえでサービスを受ける際にご提示ください。

※購入先と購入日が確認できる書面が必要になります。保証期間内(購入から6ヶ月)に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り保証を受けることができます。万一、製造上の原因による不具合が生じた場合は、同等の製品と取替させていただきます。

以下の場合は保証対象外となります。

- 1.保証書、本製品をご提出いただけない場合
 - 2.保証書に購入先、購入日が記載されている領収書(レシート)が添付されていない場合
 - 3.保証書に偽造、改変などが確認できた場合
 - 4.弊社以外の機関での改造、分解、修理が確認できた場合
 - 5.一般家庭内で想定される使用環境外で故障した場合
 - 6.運送中に発生した落下、衝突、振動による故障
 - 7.地震、災害、落雷、風水害などの外的要因により故障した場合
 - 8.その他、保証が認められない理由が発見された場合
- 本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
保証書は再発行できませんので大切に保管してください。

保証書

製品型番	HDGMKB106WBK
保証期間	6ヶ月
お名前	
ご住所	
お電話番号	
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	

販売店レシート貼付位置

本製品に関するお問い合わせ

MAG-LABお客様サポートセンター
TEL 03-3253-5823
(受付時間) 平日10:00～12:00/13:00～16:00
URL <https://www.mag-labo.com>
e-mail support@mag-labo.com
(メールお問い合わせ) 24時間受付
土日休日のお問い合わせにつきましては、
5営業日内にご連絡差し上げます。

